



Naudotojo vadovas
Stream Vision 2 skirta Android


Kaip įdiegti „Stream Vision 2“

1 žingsnis

Parsisiųskite „Stream Vision 2“ programėlę iš [Google Play](#).

2 žingsnis

Paspauskite ant „Stream Vision 2“ ikonos savo „Android“ įrenginyje, kad paleistumėte „Stream Vision 2“ programėlę.



Kaip suporuoti optinį prietaisą su mobiliuoju įrenginiu

1 žingsnis


Ijunkite prietaisą paspausdami įjungimo mygtuką.

2 žingsnis

Ijunkite Wi-Fi savo prietaiso nustatymuose.

3 žingsnis

Savo išmaniajame telefone eikite į „Settings“ (Nustatymai) -> „Wi-Fi“ ir prisijunkite prie prietaiso tinklo (tinklo pavadinime bus matomas jūsų optinio prietaiso pavadinimas).




4 žingsnis



Paleiskite „Stream Vision 2“ programėlę.

5 žingsnis

Paspauskite mygtuką „Connect device“ (Prijunkite įrenginį).




Numatytasis "Wi-Fi" slaptažodis optiniame įrenginyje yra unikalus.

Slaptažodį galite rasti prietaiso pagrindinio meniu skyriuje "Wi-Fi" nustatymai"  -> "Slaptažodžio nustatymas" .


Kaip valdyti savo optinį prietaisą naudojant mobilųjį įrenginį


1 žingsnis

Paspauskite „Viewfinder“ (leškiklis). „Viewfinder“ skiltyje galite matyti tiesiogiai iš prietaiso transliuojamą vaizdą, pakeisti prietaiso vaizdo nustatymus, įjungti vaizdo įrašymą ar daryti nuotraukas.




2 žingsnis


Spustelkite nustatymų ikoną  viršutiniame dešiniajame kampe, kad pakeistumėte kitus savo optinio prietaiso nustatymus. Atsidarys nustatymų („Settings“) skiltis.



3 žingsnis

Judesio aptikimo funkcija

Kad sektumėte judančius objektus prietaiso matymo lauke, trumpai spustelkite įjungimo mygtuką šalia „Motion detection“ (Judesio aptikimas) punkto. Mygtukas turėtų būti tokioje padėtyje: . Judantys objektai bus indikuojami mėlynu rėmeliu.




Žemiau galite pakoreguoti tokius šios funkcijos nustatymus:

- Pasirinkti judesio aptikimo jautrumą.
- Įjungti automatinį pasyvų režimą nustatytais laiko intervalais. Pasyvaus režimo veikimo metu ekranas užrakinamas, kad būtų išvengta netyčinio programėlės uždarymo.
- Įjungti pranešimus (vibraciją arba garsą).
- Automatiškai aktyvinti vaizdo įrašymą, kai aptinkamas judantis objektas.


Kaip atnaujinti optinio prietaiso įmontuotąją programinę įrangą


1 žingsnis

Prijunkite savo optinį prietaisą prie mobiliojo prietaiso (telefono arba planšetės) per Wi-Fi.



2 žingsnis

Paleiskite programėlę, spustelkite „Connect device“ (Prijunkite įrenginį) ir patikrinkite, ar jūsų prietaisas yra sąrašė, esančiame „Settings“ (Nustatymai) skiltyje .



3 žingsnis


Jei neturite interneto prieigos per mobiliuosius duomenis, atjunkite savo telefoną nuo prietaiso WiFi tinklo ir prisijunkite prie interneto.

4 žingsnis

Atidarykite „Stream Vision 2“ programėlę.


5 žingsnis

Eikite į „Settings“ (Nustatymai) skiltį „Stream Vision 2“ apatiniame meniu.




6 žingsnis

Skiltyje „My devices“ (Visi įrenginiai) pasirinkite savo prietaisą.



7 žingsnis

Spustelkite „Check firmware update“ (Patikrinkite programinės įrangos naujinimą).




8 žingsnis

Jei jūsų prietaisui galima atnaujinti programinę įrangą, nuoroda pasikeis į „Install firmware update“ (Įdiekite naujinimą). Prisijunkite prie savo optinio prietaiso.

9 žingsnis



Spustelkite „Install firmware update“.



Programėlė perkels programinę įrangą į jūsų optinį prietaisą. Procesas gali užtrukti iki kelių minučių.

Kai atnaujinimo įrašymas baigtas, pasikeis programinės įrangos numeris skiltyje, kur rodoma informacija apie prietaisą.

Svarbu! Prieš įdiegiant atnaujinimą, įsitikinkite, kad jūsų prietaisas yra pilnai įkrautas.


Slaptažodį galite rasti prietaiso pagrindinio meniu skyriuje "Wi-Fi" nustatymai"  -> "Slaptažodžio nustatymas" .

Kaip rasti prietaiso naudotojo vadovą

Norint naudotis šią funkciją, reikalinga interneto prieiga.


1 žingsnis

Eikite į „Settings“ (Nustatymai) skiltį „Stream Vision 2“ apatiniame meniu.




2 žingsnis

Pasirinkite savo prietaisą iš „My Devices“ (Visi įrenginiai) sąrašo.



3 žingsnis

Paspauskite ant „User Manual“ (Įrenginio instrukcija) punkto. Naudotojo vadovas atsidarys naršyklės lange.




Kaip įkelti įrašytus failus į mobiliųjį prietaisą

1 žingsnis

Paleiskite „Stream Vision 2“ programėlę.


2 žingsnis

Spustelkite „Connect device“ (Prijunkite įrenginį).





3 žingsnis

Eikite į „Device“ (Įrenginys) -> „Device storage“ (Įrenginio saugykla) meniu.



4 žingsnis

Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, kurį norite įkelti, paspausdami ir palaikydami ant jo. Paspauskite , kad įkeltumėte failus į savo mobiliųjų prietaisą.





5 žingsnis

Eikite į „Gallery“ (Galerija) skiltį, kad pamatytumėte įkeltus failus.


6 žingsnis


Atsisiuntimo eilės išvalymas

Jei jums reikia pašalinti failus iš atsisiuntimo eilės, paspauskite  ikoną.



7 žingsnis


Nubraukite pasirinktą failą į kairę ir paspauskite „Delete“ (Ištrinti). Arba paspauskite  ikoną, kad pašalintumėte visus failus iš atsisiuntimo eilės.



Kaip redaguoti vaizdo įrašus


1 žingsnis

Eikite į „Gallery“ (Galerija) skiltį „Stream Vision 2“ apatiniame meniu.



2 žingsnis

Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite redaguoti.



3 žingsnis

Spauskite „Edit“ (Redaguoti).



4 žingsnis

Pasirinkite norimą vaizdo įrašo fragmentą apačioje esančiame meniu.




5 žingsnis

Spustelkite „Save“ (Išsaugoti) ✓ ir pasirinkite išsaugojimo būdą.

Kaip dalintis įrašytais failais per mobiliąsias programėles


1 žingsnis

Eikite į „Gallery“ (Galerija) skiltį „Stream Vision 2“ apatiniame meniu.



2 žingsnis

Pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kuriuo norite pasidalinti.




3 žingsnis

Spustelkite „Share“ (Dalintis) ikoną.



4 žingsnis

Pasirinkite norimą programėlę „Share“ meniu.




„Stream Vision 2“ leidžia dalintis įrašytais failais per įvairias programėles, esančias jūsų mobiliajame įrenginyje (socialinių tinklų, el. pašto, susirašinėjimo bei saugyklų debesyje).

Kaip įkelti įrašytus failus į debesį (Cloud)


1 žingsnis

Eikite į „Gallery“ (Galerija) skiltį „Stream Vision 2“ apatiniame meniu.




2 žingsnis

Jei neturite debesies (Cloud) paskyros arba nesate prisijungęs, eikite į „Cloud“ skiltį viršuje.




3 žingsnis

Užsiregistruokite arba prisijunkite prie savo „Cloud“ paskyros.




4 žingsnis


Eikite į „Device“ (Įrenginys) skiltį -> „Device storage“ (Įrenginio saugykla) meniu.



5 žingsnis

Pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite įkelti, paspausdami ir palaikydami.

Paspauskite , kad įkeltumėte failus į savo mobiliųjų prietaisą.




6 žingsnis

Parsiuntimui pasibaigus, atsijunkite nuo prietaiso ir prisijunkite prie interneto.


7 žingsnis

Eikite į „Gallery“ skiltį > „Smartphone“ (išmanusis telefonas) skiltį.





8 žingsnis

Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, kurį norite įkelti, paspausdami ant jo ir palaikydami.




9 žingsnis


Paspauskite „Upload to Cloud“ (Įkelti į debesį) ikoną , kad įkeltumėte failus į savo „Cloud“ saugyklą.




10 žingsnis


Atsisiuntimo eilės išvalymas

Jei jums reikia pašalinti failus iš atsisiuntimo eilės, paspauskite ikoną .



11 žingsnis

Nubraukite pasirinktą failą į kairę ir paspauskite „Delete“ (Ištrinti). Arba paspauskite  ikoną, kad pašalintumėte visus failus iš atsisiuntimo eilės.



Savo „Cloud“ saugyklą taip pat galite valdyti <https://streamvisioncloud.com/>

Kaip peržiūrėti įrašytus vaizdo įrašus ir nuotraukas

Naudojant kompiuterį


1. Įjunkite prietaisą.
2. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio su USB laidu.
3. Lango, pasirodžiusiame prietaiso ekrane, pasirinkite „Memory card“ („Atminties kortelė“) režimą.
4. Prietaiso atminties kortelė pasirodys jūsų kompiuterio failų tvarkyklėje kaip išorinis USB diskas.
5. Eikite į prietaiso USB saugojimo aplanką, kad peržiūrėtumėte failus arba perkeltumėte juos į kompiuterio atmintį.

Dėmesio! Neatjunkite prietaiso nuo USB failų perkėlimo metu.


Naudojant telefoną


1. Įdiekite [Stream Vision 2](#) programėlę.
2. Įjunkite prietaisą.


3. **Prijunkite** savo išmanųjį telefoną prie prietaiso naudodami „Stream Vision 2“ programėlę.



4. Eikite į „Device“ („Įrenginys“) skiltį -> „Devices gallery“ („Įrenginių galerija“) meniu.



5. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, kurį norite parsisiųsti, paspausdami ant jo ir palaikydami. Paspauskite , kad parsisiųstumėte failus į savo mobiliųjį prietaisą.



6. Eikite į „Gallery“ („Galerija“) skiltį, kad peržiūrėtumėte parsisiųstus failus.

Atitiktis teisiniams reikalavimams ir pareiškimai

Gamintojas turi teisę atlikti prietaiso programinės įrangos ir mobiliosios programėlės pakeitimus bet kuriuo metu be privalomo pranešimo naudotojui (priklausomai nuo taikomų įstatymų, jei tokių yra).

Atsakomybės apribojimas. Atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir reglamentavimą: gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, veiksmus, ieškinius, procesinius veiksmus, kainas, išlaidas, nuostolius ar įsipareigojimus (jei tokių yra), kylančius iš šio produkto naudojimo. Produkto valdymas ir naudojimas yra visiškoje Kliento atsakomybėje. Vienintelis Gamintojo įsipareigojimas yra tiekti produktą (-us) ir susijusias paslaugas pagal įvykdytų sandorių taisykles ir sąlygas, įskaitant ir garantijoje numatytas nuostatas. Parduotų produktų ir atliktų paslaugų perdavimas iš Gamintojo Klientui negali būti interpretuojamas, aiškinamas arba laikomas nei aiškiai, nei numanomai, kaip sukuriantis bet koki įsipareigojimą ar naudą bet kokiai trečiajai šaliai (išskyrus Platintoją, Pardavėją, Pirkėją). Gamintojo atsakomybė už nuostolius, nepriklausomai nuo jų formos ar veiksmo, negali viršyti įmokų ar kitų mokesčių, sumokėtų Gamintojui už produktą (-us) ir / ar paslaugą (-as).

GAMINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ PRARASTAS PAJAMAS ARBA NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS, NET JEI GAMINTOJAS ŽINOJO AR TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIE NUOSTOLIAI BUVO ĮMANOMI IR NET JEI TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI NEATITINKA TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS.